

| Boccaglio | pressione boccaglio | portata | Pressione ingresso | Striscie | pluviometria in (mm) | | | | | | | |
|-----------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------------|----|----|----|----|----|---|--|
| Buse | Pression buse | Debit | Pression entrée | Ecartement | Pluviometrie en (mm) | | | | | | | |
| Nozzle | Nozzle pressure | Flow | Inlet pressure | Spacing | Depth of water in (mm) | | | | | | | |
| Duese | Druck an Duese | Durchflussmenge | Eingangsdruck | Beregnungsbreite | Wassermenge (mm) | | | | | | | |
| (mm) | (bar) | (m³ /h) | (bar) | (m) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | Velocità d'avvolgimento (m/h) / Vitesse d'avancement (m/h) / Aufrollgeschwindigkeit / winding speed (m/h) | |
| Ø16 | 2,0 | 14 | 2,6 | 47 | 15 | 9 | 7 | 5 | | | | |
| Ø16 | 3,0 | 18 | 3,7 | 55 | 16 | 10 | 8 | 6 | 5 | | | |
| Ø16 | 4,0 | 20 | 4,8 | 62 | 16 | 10 | 8 | 6 | 5 | | | |
| Ø16 | 5,0 | 23 | 5,9 | 67 | 16 | 11 | 8 | 6 | 5 | | | |
| Ø16 | 6,0 | 25 | 7,0 | 72 | 17 | 11 | 8 | 6 | 5 | | | |
| Ø16 | 7,0 | 27 | 8,0 | 76 | 17 | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | | |
| Ø18 | 2,0 | 18 | 2,7 | 50 | 18 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | | |
| Ø18 | 3,0 | 22 | 3,9 | 59 | 18 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | | |
| Ø18 | 4,0 | 26 | 5,0 | 66 | 19 | 13 | 9 | 7 | 6 | 5 | | |
| Ø18 | 5,0 | 29 | 6,1 | 72 | 19 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | | |
| Ø18 | 6,0 | 32 | 7,2 | 77 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | | |
| Ø18 | 7,0 | 34 | 8,3 | 81 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | | |
| Ø20 | 2,0 | 22 | 2,9 | 54 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | | |
| Ø20 | 3,0 | 28 | 4,1 | 62 | 22 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | | |
| Ø20 | 4,0 | 32 | 5,2 | 70 | 22 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | | |
| Ø20 | 5,0 | 36 | 6,4 | 76 | 23 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | | |
| Ø20 | 6,0 | 39 | 7,5 | 81 | 23 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | | |
| Ø20 | 7,0 | 42 | 8,7 | 86 | 24 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | | |
| Ø22 | 2,0 | 27 | 3,0 | 56 | 24 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | | |
| Ø22 | 3,0 | 33 | 4,3 | 66 | 25 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | | |
| Ø22 | 4,0 | 38 | 5,5 | 73 | 26 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | | |
| Ø22 | 5,0 | 43 | 6,7 | 80 | 26 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | | |
| Ø22 | 6,0 | 47 | 8,0 | 86 | 27 | 18 | 13 | 10 | 9 | 7 | | |
| Ø22 | 7,0 | 51 | 9,2 | 91 | 27 | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | | |
| Ø24 | 2,0 | 32 | 3,2 | 59 | 27 | 18 | 13 | 10 | 9 | 7 | | |
| Ø24 | 3,0 | 40 | 4,6 | 69 | 28 | 19 | 14 | 11 | 9 | 8 | | |
| Ø24 | 4,0 | 46 | 5,9 | 77 | 29 | 19 | 14 | 11 | 9 | 8 | | |
| Ø24 | 5,0 | 51 | 7,2 | 84 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | | |
| Ø24 | 6,0 | 56 | 8,5 | 90 | 31 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | | |
| Ø24 | 7,0 | 60 | 9,8 | 95 | 31 | 21 | 15 | 12 | 10 | 9 | | |
| Ø26 | 2,0 | 38 | 3,5 | 62 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | | |
| Ø26 | 3,0 | 46 | 4,9 | 72 | 32 | 21 | 15 | 12 | 10 | 9 | | |
| Ø26 | 4,0 | 54 | 6,4 | 80 | 33 | 22 | 16 | 13 | 11 | 9 | | |
| Ø26 | 5,0 | 60 | 7,8 | 87 | 34 | 22 | 17 | 13 | 11 | 9 | | |
| Ø26 | 6,0 | 66 | 9,2 | 94 | 34 | 23 | 17 | 14 | 11 | 10 | | |
| Ø26 | 7,0 | 71 | > 10 Bar | 99 | 35 | 23 | 17 | 14 | 11 | 10 | | |
| Ø28 | 2,0 | 44 | 3,8 | 64 | 34 | 22 | 17 | 13 | 11 | 9 | | |
| Ø28 | 3,0 | 54 | 5,4 | 75 | 35 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10 | | |
| Ø28 | 4,0 | 62 | 6,9 | 83 | 37 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10 | | |
| Ø28 | 5,0 | 69 | 8,4 | 91 | 38 | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | | |
| Ø28 | 6,0 | 76 | 10,0 | 97 | 39 | 26 | 19 | 15 | 13 | 11 | | |
| Ø28 | 7,0 | 82 | > 10 Bar | 103 | 39 | 26 | 19 | 15 | 13 | 11 | | |
| Ø30 | 2,0 | 50 | 4,1 | 67 | 37 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10 | | |
| Ø30 | 3,0 | 62 | 5,9 | 78 | 39 | 26 | 19 | 15 | 13 | 11 | | |
| Ø30 | 4,0 | 71 | 7,6 | 87 | 40 | 27 | 20 | 16 | 13 | 11 | | |
| Ø30 | 5,0 | 80 | 9,3 | 94 | 42 | 28 | 21 | 17 | 14 | 12 | | |
| Ø30 | 6,0 | 87 | > 10 Bar | 101 | 43 | 28 | 21 | 17 | 14 | 12 | | |

-it- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. le portata sono: da 3 a 20 m³/h per Torpress - da 5 a 20m³/h per turbina 3/20 - da 10 a 50m³/h per turbina 10/50 - da 20 a 140m³/h per turbina 25/120 - da 5 a 200m³/h per motore. pressione in ingresso: da 3 a 10,9 Bars. I dati, le indicazioni ed illustrazioni di questa tabella sono a titolo informativo e non impegnativo con riserva di modifica in ogni momento e senza preavviso.

-fr- Pour les enrouleurs turbimec ajouter 0,5 bar à la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. les débit sont: de 3 à 20 m³/h Torpress - de 5 à 20m³/h turbine 3/20 - de 10 à 50m³/h turbine 10/50 - de 20 à 140m³/h turbine 25/120 - 5 à 200m³/h moteur, pression d'entrée: 3 à 10,9 Bars. Les données, informations et illustrations de ce tableau ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles, elles peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.

-uk- For turbine machines add. 0,5 bar at the inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. The flow are: from 3 to 20 m³/h for Torpress - 5 to 20m³/h for turbine 3/20 - from 10 to 50m³/h for turbine 10/50 - from 20 to 140m³/h for turbine 25/120 - 5 to 200m³/h for engine. inlet pressure: 3 to 10.9 Bars. The data, information and illustrations in this chart are for information only and are not binding and subject to change at any time and without notice.

-de- Bei Maschinen mit Turbine muss 0,5 Bar mehr Eingangsdruck pro 20m/Std eingespeist werden, um die gleiche Wassermenge zu erreichen.